



Thermostat filaire BLUEFACE seul

DESCRIPTION

Interface graphique couleur à écran capacitif et finition en acier et verre qui permet le contrôle d'une zone dans un système Airzone.

Alimentée au travers de la platine centrale du système.

Disponible en blanc et en noir.

Fonctionnalités

6 langues disponibles (français, espagnol, anglais, italien, allemand et portugais).

Contrôle de la température, du mode de fonctionnement (thermostat principal) et de la vitesse de ventilation du système (thermostat principal et installation ventilo-convecteur).

Affichage de la température ambiante et de l'humidité relative de la zone.

Contrôle des étapes de fonctionnement (air, rayonnant ou combiné).

Fonction Eco-Adapt et mode veille.

Accès à distance à d'autres zones du système.

